



LEITERN-CHECKLISTE

Diese Kriterien sollten Ihre Leitern-Checklisten unbedingt beinhalten

Der Einfachheit halber bietet es sich an, eine zentrale Gesamt-Checkliste zu erstellen, die dann nur mittels Streichungen an die jeweilige Leiter angepasst wird. Die Basis für ihre Checkliste könnte wie folgt aufgebaut sein, bedarf aber evtl. weiterer spezifischer Ergänzungen für spezielle Leitern:

■ Betriebsanleitung/Benutzungshinweise

- An der Leiter vorhanden, vollständig und gut erkennbar/lesbar

■ Sprossen, Stufen, Plattform

- Verbindung zum Holm schadhaf (z.B. Bördelung, Schraub-/Nietverbindung, Schweißnaht)
- Abnutzung (z.B. Trittfläche, Plattformauflage)
- Verformung
- Beschädigung (z.B. Risse)
- Scharfe Kanten, Splitter, Grat
- Schutzbehandlung (bei Holz) bzw. Lackierung abgenutzt
- Freiliegende Fasern bei glasfaserverstärktem Kunststoff

■ Beschlagteile

- Scharniere beschädigt oder lose
- Gleitende Teile nicht ausreichend geschmiert
- Sicherungshaken, Fallhaken beschädigt oder lose
- Zugseil, Umlenkrollen und Endanschlag beschädigt
- Korrosion
- Abnutzungserscheinungen

■ Weiteres Zubehör, z. B. Wandabstützung

- Fehlend
- Defekt
- Verbindung schadhaf

■ Kontrollergebnis

- Leiter ist in Ordnung und darf verwendet werden
- Leiter darf erst nach Reparatur weiterverwendet werden
- Leiter muss ausgesondert/ausgetauscht werden

■ Nächste Prüfung (Monat/Jahr): _____

Datum, Verantwortlicher: _____

■ Reparatur / Verschrottung durchgeführt: _____

Datum, Verantwortlicher: _____

■ Holme bzw. Wangen

- Verbindungen lose
- Verformung
- Beschädigung (z.B. Risse)
- Scharfe Kanten, Splitter, Grat, Abnutzung, starker Rost
- Schutzbehandlung (bei Holz) bzw. Lackierung abgenutzt
- Freiliegende Fasern bei glasfaserverstärktem Kunststoff

■ Spreizsicherungen an Steh-/Mehrzweckleitern

- Fehlend bzw. fehlende Teile
- Befestigung beschädigt
- Gurte, Ketten, Gelenke, Aussteifungen beschädigt
- Brückenheber beschädigt

■ Leiter-/Trittfüße, Rollen

- Füße, Schuhe, Spitzen, Kappen, Rollen fehlend oder beschädigt
- Traverse, Fuß-/Holmverlängerung defekt
- Rollen abgenutzt
- Rollen-Absenkung nicht funktionsfähig

■ Sonstige festgestellte Mängel

- _____
- _____

■ Bemerkungen

- _____
- _____

■ Zur Reparatur weitergeleitet an _____

Datum, Verantwortlicher: _____

